

ID0109

2.4 GHz Wireless Tastatur & Maus Set

► Verpackungsinhalt

2.4 GHz Wireless Tastatur & Maus Set x1
USB Nano Receiver x1
1 x AA Alkaline Batterien
2 x AAA Alkaline Batterien
1 x Bedienungsanleitung



► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.

Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich der 2.4GHz Wireless Tastatur & Maus Set Typ ID0109 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Einführung

Nie wieder Kabelsalat! Mit diesem schnurlosen Autolink Tastatur- und Maus Set, haben Sie ein drahtloses und extrem präzises Eingabe- und Zeigergerät für Ihren PC oder Notebook. Die 2.4 Ghz Autolink Wireless-Tastatur und -Maus ist leicht mit Ihrem Desktop-PC oder Notebook zu verbinden. Das Set hat einen operativen Bereich bis 10 Meter (abhängig von der Umgebung). Das ID0109 besitzt eine Batterieladezustandsanzeige und der Energiespar-Modus führt zu einem geringen Stromverbrauch.



▲ Inbetriebnahme


Installieren der Batterien / Maus

1. Die Wireless Maus benötigt eine AA Alkaline Batterie.
2. Installation.

Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach.

Schritt 2: Legen Sie die Batterie, wie im Batteriefach angezeigt, ein.

Schritt 3: Schließen Sie das Batteriefach.




Installieren der Batterien / Tastatur

Die Wireless Tastatur benötigt zwei AAA Alkaline Batterien.


Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach.

Schritt 2: Legen Sie die Batterien, wie im Batteriefach angezeigt, ein.

Schritt 3: Schließen Sie das Batteriefach.



Verbindung mit dem Nano-Receiver



USB Port



Nano receiver

Verbinden Sie den Nano-Receiver mit einem freien USB - Port Ihres Computers.



Nano receiver
USB Port

Es handelt sich dabei um einen Autolink – Nano-Receiver, der sich automatisch mit der Maus und Tastatur verbindet.

▲ Problembehebung

Auf der Unterseite der Maus befindet sich ein Fach zur sicheren Unterbringung des Nano-Recievers.



1

Take out the receiver



2

Store the receiver

▲ Hotkey Kombinationen

- FN+ESC = Media Player
- FN+F2 = Vorheriger Titel
- FN+F4 = Lautstärke +
- FN+F6 = Stumm (Windows)
- FN+F8 = Suchen
- FN+F10 = E-Mail
- FN+F12 = Mein Computer
- FN+F1 = Play / Pause
- FN+F3 = Nächster Titel
- FN+F5 = Lautstärke -
- FN+F7 = Startseite
- FN+F9 = Favoriten
- FN+F11 = Bildschirmsperre
- FN+Insert = Taschenrechner

▲ Standby und Wakeup

Die Maus schaltet bei längerer Nichtbenutzung automatisch in den Standby-Modus.

Power-Save Funktion

1. Die ID0109 ist mit einer Traveling-Power-Save Funktion ausgestattet.
2. Benötigen Sie die Maus nicht, sollten Sie den Nano Receiver vom Computer entfernen. Dann, und nur dann, schaltet sich die LED der Maus automatisch aus um Strom zu sparen.
3. Sofern Sie nicht klicken, scrollen oder die Maus bewegen, wird die Maus nach ca. 8 Sekunden in den Sleep Modus versetzt. Sobald Sie dann scrollen oder eine beliebige Taste betätigen wird der Sleep Modus beendet.

6.2 Maus auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollten unerwartete Schwierigkeiten auftreten, haben Sie die Möglichkeit die Maus zu resettet und auf die Werkseinstellungen zu setzen.

1. Prüfen Sie zunächst ob die Batterien noch fehlerfrei arbeiten und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
2. Verbinden Sie den Nano Receiver mit einem freien USB Port des Computers.
3. Drücken Sie für ca. 8 Sekunden gleichzeitig das Scroll-Rad und die rechte Maustaste.
4. Auf der Tastatur drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten "Esc" und "K".
5. Jetzt stecken Sie den USB Nano Empfänger in die USB Buchse Ihres PCs oder Notebooks.



LogiLink®

www.LogiLink.com

ID0109

2.4 GHz Wireless Slim Keyboard & Mouse Set

► Package Contents

2.4 GHz Wireless
Slim Keyboard & Mouse Set x1
Nano USB Receiver x1
AA alkaline battery x1
AAA alkaline battery x2
User Manual x1



► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.
Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.
Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.
Don't expose the device to water, moisture or high humidity.
Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.
Don't try to open the device.
Prior to the first use of our product make a backup of your data.
In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.
In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of ID0109!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.
You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.



Hereby, the company 2direct GmbH declares that 2.4GHz Wireless Keyboard & Mouse Set type ID0109 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 2014/30/EU and 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Introduction

No more tangled cables! The ID0109 Wireless RF 2.4GHz Keyboard & Mouse combo set provides a wireless and extremely precise input device for your PC or notebook. It's easy to connect with your desktop PC or notebook. The set has an operating range up to 10 meters (depends on environment). It has a battery level indicator and the power saving mode, resulting in a low power consumption.



▲ Installing the Batteries


Install the battery in the Mouse

1. The RF2.4GHz Optical mouse uses one AA alkaline battery.
2. Installing the battery in the mouse.

Step 1. Open the battery compartment.

Step 2. Insert the batteries as shown inside the battery compartment.

Step 3. Replace the cover.




Install the battery in the Keyboard

The RF2.4GHz Keyboard uses two AAA alkaline batteries.


Step 1. Remove the battery compartment cover on the bottom of the keyboard by squeezing the cover in from the tab to release it.

Step 2. Insert the batteries as shown inside the battery compartment.

Step 3. Replace the cover.



Connecting the Receiver



Connect the USB plug only to USB port of the computer.



This is Autolink receiver, and it will connect to mouse and keyboard automatically. No need to pairing.

▲ Abtain the receiver on the mouse

- 1 when you want use the mouse, you can take out the receiver to computer by the list ① step;
- 2 when you need stop the work or to travel, you can store the receiver on the mouse for the moving by the list ② step.



Take out the receiver



Store the receiver

▲ Combination Hotkey Functions

- FN + ESC = Media Player
- FN + F1 = Play/Pause
- FN + F2 = Previous Track
- FN + F3 = NEXT Track
- FN + F4 = Volume Up
- FN + F5 = Volume Down
- FN + F6 = Mute(Windows)
- FN + F7 = Webhome
- FN + F8 = Search
- FN + F9 = Favorite
- FN + F10 = E-mail
- FN + F11 = Screen Lock
- FN + F12 = My computer
- FN+Insert = Calculator

▲ State of standby and wake up the mouse

Your RF 2.4GHz mouse have economize model, that when your mouse no any click or scroll or moving.

Power-Save Function

1. This mouse is equipped with Traveling-Power-Save function.
2. When you are traveling with this mouse, the LED of the mouse will be switched off automatically for power-saving purpose, but you have to disconnect your receiver from your notebook or PC.
3. When you don't click, scroll or move your mouse over 8 seconds, the mouse will switch to sleep mode. To wake up the mouse, you can scroll the wheel or click any buttons on it.

Restoring the default

When the mouse set doesn't work, you can restore the default by the following steps.

1. Check the batteries; if the batteries are flat, please replace new one.
2. Plug the Nano receiver in the USB port of PC or notebook.
3. Press the right button and middle button (under the scroll wheel) for seconds simultaneously.
4. For the keyboard, Press the "Esc" and "K" key simultaneously ; then...
5. Insert the nano receiver onto the USB port of PC or notebook.



LogiLink®

www.LogiLink.com